

モードと再生可能なファイル形式一覧

- モード1 すべて (MP3/WMA/MIDI/WAV)
- モード2 すべて (MP3/WMA/MIDI/WAV)
- モード5 MP3のみ
- モード6 MP3のみ
- モード7 MP3のみ
- モード8 WAV (16kHzのみ)